



Таблица стандартных размеров

Дверные проёмы и полотна · все значения в миллиметрах

РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПРОЁМА		РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	
Ширина	Высота	Ширина	Высота
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ			
670—700	2070—2100	600	2000
770—800	2070—2100	700	2000
870—900	2070—2100	800	2000
970—1000	2070—2100	900	2000
1070—1100	2070—2100	1000	2000
1170—1200	2070—2100	1100	2000
1270—1300	2070—2100	1200	2000
ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ			
1280—1300	2070—2100	600+600	2000
1380—1400	2070—2100	700+600	2000
1480—1500	2070—2100	700+700	2000
1480—1500	2070—2100	800+600	2000
1580—1600	2070—2100	800+700	2000
1580—1600	2070—2100	900+600	2000
1680—1700	2070—2100	800+800	2000

● Запись «600+600» — две створки полотна